


# SACHS



**HYDRO**  
**CROSS**

## Manuel de Reparation Hydrocross




# Sommaire

---

	Pages
0. Sommaire	
1. Généralités	1 - 2
1.1 Dimensions / Montage sur la moto	3
1.2 Outillage et autres matériels	3
2. Variations de la courbe d'amortissement	4
2.1 Changement de la pression d'air	4
2.2 Mode d'utilisation du raccord avec manomètre	5
2.3 Changement de quantité d'huile	6
2.3.1 Vidange de l'élément	7
2.3.2 Remplissage de l'élément / Table des quantités d'huile	6/7
3. Choix du réglage d'amortissement	8
4. Changement d'ensemble de réparation et de pièces isolées	9
4.1 Démontage des pièces de la tige	9
4.1.1 Ensemble de réparation de la tige	9
4.1.2 Ensemble de réparation de l'amortissement	10
4.2 Montage des pièces de la tige	11
4.2.1 Guidage/Tige	11
4.2.2 Ensemble de réparation de l'amortissement	11
4.2.3 Ensemble de réparation de la tige	12
4.3 Changement de l'ensemble de réparation du tube de guidage	13
4.4 Changement de l'ensemble de réparation du corps de réservoir	13
4.5 Changement de la valve	14
5. Tests de fonctionnement	14
6. Liste des pièces/ et des ensemble de réparation	15 - 16

## 1 – Pour les utilisateurs



Hydrocross est un élément d'amortissement et un élément ressort hydropneumatique, dans lequel le ressort d'acier est remplacé par une poche d'air. Réservoir d'air et réservoir d'huile sont séparés par une membrane rendant ainsi possible tous les montages (tant que cela répond aux conditions de montage).

Les réparations ou modifications d'un élément ne peuvent être effectuées que par une personne compétente agréée\*. Avant chaque réparation il est nécessaire de réduire la pression, et il est particulièrement recommandé de travailler dans de très bonnes conditions de propreté.


\* personne compétente: nous entendons par là les mécaniciens de Fichtel & Sachs ou ceux des sociétés représentant F et S.

Lorsqu'un élément a été réparé, la garantie Fichtel et Sachs cesse immédiatement.

### Important pour votre securite

1. La quantité d'huile dans un élément ne doit en aucun cas dépasser la valeur indiquée sur le tableau B 10.
2. Seuls l'air ou l'azote peuvent être utilisés dans le réservoir. En aucun cas l'oxygène, l'acétylène ou d'autres gaz peuvent être utilisés.
3. Ne jamais dépasser la pression de 15 bars par élément.
4. Avant d'ouvrir, pour le démontage par exemple, il faut entièrement vider l'air contenu dans l'élément.

# Eclate de l'amortisseur



- \* 1. Anneau de retenue
- \* 2. Bouchon de valve (2416 009 000)
- \* 3. Ecrou de valve V9 8
- \* 4. Rondelle
- \* 5. Joint
- \* 7. Valve (avec ensemble de valve n° 2416 010 000)
- \* 8. Ballon
- \* 10. Panier
- \* 11. Corps
- \* 12. Rotule
- \* 13. Rondelle (2446 032 000)
- \* 14. Vis 6 pans M 12 x 1,5 (2426 032 000)
- \* 15. Adaptateur (2446 034 002 - 008)
- \* 16. Cache-poussière (2446 035 000)
- \*\* 17. Manchon
- \*\* 18. Anneau 47 x 2,5 (2446 030 180)
- \*\* 19. Tube
- \*\* 20. Rondelles de retenue
- \*\* 21. Piston d'amortissement
- 22. Joint d'étanchéité (2434 014 000)
- 23. Rondelle d'arrêt
- 24. Ecrou de blocage
- 25. Ecrou M8 x .....
- 26. Butoir
- \*\*\* 27. Guide (2470 021 000)
- \*\*\* 28. Rondelle 41 x 2 (2446 021 000)
- \*\*\* 29. Rondelle (2434 012 000)
- \*\*\* 30. Tige
- \*\*\* 31. Corps de rotule


\* : disponible en ensemble réparation - référence 2480 002 000

\*\* : compris dans l'ensemble de réparation 2480 003 000

\*\*\*: ensemble complet tige : 2480 004 000

# Montage

## 1.1 Cotes d'encombrement / Montage sur la moto



Les cotes d'encombrement pour Hydrocross sont reprises sur le tableau B 2. Au montage il faut faire attention que les cachepoussière et les adaptateurs soient bien disposés sur l'élément. Seuls ces pièces éviteront à la rotule de se salir et permettront à l'élément de fonctionner dans l'axe normal.

Le corps de l'amortisseur doit être fixé au cadre et non pas au bras oscillant pour diminuer la masse non-suspendue. Après le montage de l'élément, vérifier le bon passage de toutes les pièces voisines; chaîne, cadre, pot d'échappement, afin qu'il n'y ait aucun frottement aussi bien en compression qu'en détente. Il peut y avoir certaines modifications à effectuer.




## 1.2 Outillage et autres matériels

Pour le montage et la réparation de l'élément, il est nécessaire d'utiliser certains outils spéciaux et de l'huile adéquate, tels que le représente la figure B 3. Il s'agit des pièces suivantes:

- W1 - doseur - 500 cm<sup>3</sup>
- W2 - machoire en laiton
- W3 - clé à sangle
- W4 - cylindre de montage (pour faciliter le montage de la tige et des joints de guidage)
- W5 - clé à ergot
- W6 - lampe à souder
- W7 - clé dynamométrique (jusqu'à 50 Nm)
- W8 - clé à oeil de 13
- W9 - clé de 6 pour boulon à 6 pans creux
- W10 - clé à valve
- S1 - huile ARAL 10
- S2 - graisse
- S3 - loctite type 270 (pour serrage parfait des pièces)


# Courbe

## 2. Variations de la courbe d'amortissement



Il y a 2 possibilités pour modifier l'amortissement:

I. Elever ou diminuer la pression d'air et ainsi adapter la pression et la course à l'ensemble du poids du pilote et de la machine. Cette mesure cause une translation de la courbe presque parallèle et doit être déterminée par le pilote lui-même (description au § 2.1)




II. Variations de la quantité d'huile: par ces variations la courbe d'amortissement est modifiée. Plus d'huile signifie une plus grande progressivité (courbe à forte pente). Moins d'huile signifie moins de progressivité (courbe à pente très faible). Ce procédé ne peut être utilisé que par un spécialiste (description au § 2.3).


### 2.1 Variation de la pression d'air

La prise en pression se fait par la valve située sur le réservoir de l'amortisseur.

- Il est essentiel d'utiliser soit de l'air soit de l'azote à l'exclusion de tout autre gaz.
- La pression normale (machine + pilote) se situe entre 6 et 12 bars.
- La pression de 15 bars ne doit pas être dépassée.
- Il faut déterminer une pression telle que le poids du pilote plus le poids de la moto fassent diminuer la course de la tige de l'amortisseur d'1/5 (Enduro) à 1/3 (Moto-Cross).
- Pour obtenir une pression identique dans les 2 amortisseurs, il est nécessaire d'utiliser le manomètre Sachs, référence n° 2466 001 000.



## 2.2 Manipulation du manomètre SACHS – 2466 001 000



L'utilisation d'un manomètre traditionnel ne permet pas d'établir une pression exacte car au moment de retirer l'appareil, l'air s'échappe en quantité importante. Il est essentiel d'avoir une pression exacte pour une fonction parfaite en ce qui concerne les amortisseurs de ce type.

Le manomètre Sachs a été développé spécialement pour éliminer les pertes de pression.

Il faut l'utiliser de la manière suivante:

- Tourner le corps du manomètre en position haute sur la came
- Visser le raccord pour Hydrocross sur la valve du réservoir de l'amortisseur
- Brancher le flexible de la pompe sur le raccord pour pompe
- Tourner le manomètre de 180° sur la came (dans un sens ou dans l'autre)
- Etablir une pression supérieure à celle désirée
- Tourner le manomètre dans sa position initiale c.a.d. en position haute sur la came
- Débrancher le flexible de la pompe

- Tourner le manomètre de 180° en position basse sur la came
- Diminuer la pression en utilisant une pointe jusqu'à ce que le manomètre indique la pression souhaitée
- Tourner le manomètre de 180° (position haute sur la came)
- Dévisser le raccord pour hydro-cross et remettre le capuchon de protection.

Il est évident que ce manomètre peut être utilisé pour d'autres matériels tels que fourches, pneus pour 2 roues et 4 roues).

## 2.3 Table des quantites d'huile

entraxe en mm	course en mm	ensemble amortisseur	référence	couleur	quantité d'huile en cm <sup>3</sup>					
					corps coulage en sable			corps coulage ss pression		
					min.	série	max.	min.	série	max.
325	100	S0	—	—	240	—	320	225	—	305
		S1	—	—		—				
		S2	102034	bleu		315			300	
345	110	S0	102 068	rouge	255	—	330	240	310	315
		S1	102062	"		325			"	
		S2	102035	"		"			"	
360	118	S0	—	—	270	—	335	260	—	320
		S1	—	—		—				
		S2	102036	bleu		330			320	
375	125	S0	—	—	280	—	345	265	310	325
		S1	102 067	rouge		—			"	
		S1	102055	bleu		340			320	
		S2	102037	"		"			"	
390	132	S0	—	—	290	—	345	275	—	330
		S1	102061	noir		330			320	
		S2	102038	"		340			325	
415	145	S0	—	—	310	—	350	300	—	340
		S1	—	—		—				
		S2	102056	bleu		345			335	
440	158	S0	—	—	320	—	355	320	—	345
		S1	—	—		—				
		S2	102039	bleu		350			340	




corps coulé en sable  $\hat{=}$  surface rugueuse, inscription "GKI" et "2402 004 099"  
corps coulé sous pression  $\hat{=}$  surface lisse, sans inscription spéciale

88

## 2.3 Modification de la quantité d'huile

Les travaux qui consistent à remplir les réservoirs d'huile doivent être exécutés très précisément, car même des petites différences de quantités d'huile peuvent provoquer de graves altérations de la courbe d'amortissement (voir B 5). Les quantités maxi et mini d'huile doivent être absolument respectées, sinon la parfaite fonction de l'amortisseur n'est plus garantie.

Il ne faut utiliser que l'huile ARAL 10/10, car avec cette huile la durée de vie des matières synthétiques est plus longue et le niveau de la force d'amortissement est garanti. L'utilisation d'une autre huile peut dissoudre ces pièces synthétiques et altérer l'amortissement.



### 2.3.1 Vidange de l'élément

Attention: ne jamais oublier de purger l'air de l'élément avant d'ouvrir ou démonter sinon des pièces et l'huile peuvent être catapultées et blesser les personnes proches.

Pour cette tâche, il faut utiliser les outils W1 et W9 et suivre les consignes ci-après:

- Purger l'air par la valve (7). L'air est bien purgé lorsqu'on peut enfoncer la tige (30) sans résistance.
- Dévisser la vis concave (14) en bas du corps avec la clé mâle (W9) (B 9).
- Pour vérifier la quantité d'huile contenue dans l'élément, purger au-dessus du doseur (W1).
- En poussant à fond lentement puis en tirant avec force la tige, (30) on peut purger toute l'huile de l'élément (30).
- On peut purger parfaitement le corps si le trou de vidange est tourné vers le bas pour laisser s'écouler l'huile.

### 2.3.2 Remplissage de l'élément


- Fixer l'élément sur l'étau, de sorte que le trou de remplissage soit tourné vers le haut.
- Tirer la tige (30) à fond.
- Remplir le doseur (W4) avec la quantité d'huile prescrite.
- Verser la moitié de la quantité (B11) jusqu'à ce que le niveau d'huile soit visible par le trou.

Pour la quantité d'huile restant dans le doseur, il faut agir comme suit:

- pousser la valve (7) (avec une pointe) et fermer le trou de remplissage avec le doigt (ou la vis concave) (14) et manoeuvrer la tige (30).
- Lacher la valve (7), ouvrir le trou de remplissage et tirer la tige (30) à fond.
- Introduire à nouveau l'huile restant dans le doseur (W1). Recommencer cette opération jusqu'à ce que le doseur soit vide.
- Pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'air, pousser la tige (30) jusqu'à ce que le niveau d'huile atteigne le trou de remplissage.
- Reserrer la vis concave (14) avec sa rondelle (13).

# Choix de l'amortissement

## 3. Choix de l'ensemble d'amortissement



Nous proposons actuellement 3 types d'ensembles d'amortissement: S2 le plus dur, S1 le moyen, S0 le plus doux. Dans B12 ces types d'amortissement sont développés en courbes par rapport à la vitesse de déplacement de la tige; c'est à dire que plus la tige va vite, plus la force d'amortissement s'accroît.

Pour qu'un type d'amortissement soit déterminé correctement, pour une machine et un pilote précis, il est impératif de se livrer à des essais.


Les principaux types d'amortissement sont les suivants:

- S2: pour ensemble poids machine + pilote, moyen ou lourd, avec montage incliné de l'élément et petit débattement
- S1: pour ensemble poids machine + pilote, moyen avec montage droit de l'amortisseur et grand débattement
- S0: pour ensemble poids machine + pilote, léger, quel que soit le montage de l'élément et quel que soit le débattement.

En cas de modification du type d'amortissement, il est nécessaire d'effectuer des essais pour déterminer le bon type (ce travail ne peut être réalisé que par une personne qualifiée).

Les types d'amortissement utilisés en série sont répertoriés dans le tableau B8. Si un élément est monté en dehors de la série, il convient de l'indiquer visiblement sur l'élément, en cas d'intervention ultérieure.



## 4. Changement d'ensemble et de pieces




### 4.1 Demontage de la tige

Pour démonter la tige, suivre le processus ci-dessus:

- Vider l'élément comme indiqué dans le § 2 – 3.1
- Fixer le corps (11) de l'amortisseur dans l'étau équipé des mâchoires spéciales, de telle sorte que le tube (19) soit dirigé vers le haut
- Faire descendre la tige
- Placer le tube de montage (W4) au dessus du tube de guidage de l'amortisseur sur l'anneau (27) de guidage
- En frappant avec un marteau sur le tube de montage (W4) abaisser l'anneau (27) d'environ 10 mm à l'intérieur du tube de guidage (19); (B13)
- Retirer le tube de montage (W4)
- Avec une pointe à tracer (ou bien avec un petit tournevis) détacher l'anneau (19) de la gorge dans le tube guidage (19); (B14)
- Retirer la tige (30) avec l'anneau de guidage et l'ensemble d'amortissement hors du tube de guidage (19); (B15)







#### 4.1.2 Reparation de l'ensemble d'amortissement

Après avoir suivi le processus indiqué dans le § 4.1.1., l'ensemble d'amortissement peut être démonté comme suit:

- Fixer à l'étau la tige (30) avec les pièces d'amortissement tournées vers le haut
- Avec la lampe à souder (W6) chauffer l'écrou de blocage (24) jusqu'à environ 100 ° c, pour ramollir le Loctite (B16)
- Démontez l'écrou chauffé (24) avec la clé à ergot (W5); (B17)
- Nettoyer l'écrou (24) dans du trichloréthylène
- Décisser l'écrou (25) avec la clé de 13 (W8)
- Démontez les rondelles de retenue (20), le piston (21) et le joint d'étanchéité (22)
- La tige (30) doit être fixée directement.






#### 4.1.3 Bague / tige

Pour changer la bague d'étanchéité (27), la tige (30) ou la bague, ou bien pour les nettoyer, il convient d'effectuer les opérations suivantes:

- Démontage de l'ensemble de la tige et des pièces d'amortissement comme indiqué dans le § 4.1.1. et 4.1.2.
- Faire glisser la bague d'étanchéité (27) vers la tête de la tige
- Avec l'ongle du pouce, déloger le joint de caoutchouc de la gorge de la bague d'étanchéité puis l'enlever avec la pointe d'un tournevis (B18)
- Nettoyer à fond la bague et le joint dans un bain d'essence

## 4.2 Montage des pièces d'amortissement



### 4.2.1 Bague / tige

Avant le montage, vérifier l'état d'usure de la tige (30) et de la bague (27). Si des traces d'usure ou des enfoncements sont visibles sur ces pièces, mieux vaut alors les changer. La bague d'étanchéité et la tige doivent toujours être changées dans leur intégralité car le joint d'étanchéité lui-même ou la bague de guidage peuvent avoir été abimés par le fonctionnement de la tige endommagée.

Suivre les indications ci-dessous:

- Glisser le joint principal dans la gorge de la bague de guidage
- Chauffer le joint d'étanchéité et graisser légèrement
- Passer le joint principal et la racloir à la graisse (S2: Optimal II)
- Faire glisser la bague (27) sur la tige (30)
- Placer le butoir (26) côté plat sur la bague de guidage

### 4.2.2 Ensemble de réparation de l'amortissement

L'intervention sur les pièces d'amortissement devient nécessaire lorsque la tige doit être changée ou bien encore lorsqu'on veut monter un autre type d'amortissement. En ce qui concerne les différents types d'amortissement, voir le paragraphe 3.


Une fois que la tige est montée comme indiquée dans le § 4.2.1 les pièces d'amortissement peuvent être montées comme suit:

- Tout l'ensemble doit être monté en respectant la disposition des coupelles, telle qu'indiquée dans l'ensemble de réparation sinon la qualité de l'amortissement n'est plus correcte.
- L'écrou SW 13 (25) doit être serré à 15 Nm avec la clé dynamométrique - (B20)
- Visser l'écrou de blocage (24) après avoir passé le filetage au Loctite. Ne pas dépasser la dose de Loctite prescrite sinon il y a un risque de blocage définitif.
- Bloquer l'écrou (24) à 10 Nm (B21).

### 4.2.3 Ensemble de réparation de la tige

Après le montage des éléments sur la tige selon les paragraphes 4.2.1. et 4.2.2., l'élément complet doit être remonté comme suit:

- Fixer le corps (11) à l'étau de manière que le tube (19) soit orienté vers le haut
- Faire coulisser la bague de guidage (27) sur la tige (30) jusqu'au corps de rotule
- Placer le joint (22) sur le piston (21) (les crans devant être orientés vers le côté tige (30)), serrer les extrémités avec les doigts et introduire délicatement dans le cylindre (19); (B 22)
- Introduire le butoir (26) dans le cylindre (19); (B 23)
- Placer la bague de guidage (27) sur le cylindre (19)
- Faire glisser le tube de montage (W4) sur la bague de guidage (27)
- Enfoncer la bague de guidage (27) par petits coups de marteau sur le cylindre de montage, d'environ 10 mm dans le cylindre (19)
- Retirer le cylindre de montage (W4)
- Placer le joint (29)
- Tirer avec force sur la tige (30) jusqu'à ce que la bague de guidage (27) ait mis le joint (29) en place
- Remplir l'élément selon les directives du paragraphe 2.3.2.



### 4.3 Changement de l'ensemble de réparation cylindre



a) lampe à souder: éventuellement il faudra faire des retouches de peinture

b) au four: pas besoin de faire de retouches

- Placer la clé à bande (W3) sur le cylindre (19) et dévisser; (B25)
- Nettoyer le filetage au trichlore pour éliminer la loctite et la graisse
- Retirer l'ancien manchon (17) et le joint 47 x 2,5 (18) du corps
- Mettre un nouveau manchon (17) et un nouveau joint 47 x 2,5 (18) légèrement graissé
- Mettre 2 gouttes de loctite sur le pas de vis du cylindre neuf (19) puis visser jusqu'à ce qu'il vienne buter contre le manchon (17) (ne pas forcer)
- Monter la tige complète – paragraphe 4.2.3. – et ne pas encore remplir
- Pousser la tige (30) à fond et la faire pivoter de 360° pour que le manchon (17) soit bien centré (B26)
- Serrer le cylindre (19) avec la clé à bande (W3)
- Remplir l'élément – paragraphe 2.3.2.

### 4.4 Changement de l'ensemble de réparation corps d'amortisseur

Si le corps (11) montre des dommages (ex: dommages causés par la chaîne), il doit être entièrement changé, y compris les pièces internes.

Corps et pièces internes sont identiques et seule la couleur diffère. La méthode de montage et de démontage est la même que pour le cylindre (19). On peut éviter de démonter (4.1.1.) et remonter (4.2.3.) la tige complète.

Pour changer le cylindre (19) il faut vérifier que la nouvelle pièce a la même longueur que l'ancien, sinon cela peut compromettre le bon fonctionnement.

- Vider l'élément (paragraphe 2.3.1.)
- Démontez complètement la tige (paragraphe 4.1.1.)
- Chauffer le cylindre et le corps d'amortisseur au niveau du pas de vis à 100° c environ. Ne pas chauffer trop fort sinon la membrane et le panier risquent d'être abimés. Pour mener cette opération à bien, il y a 2 possibilités:

# Verification du fonctionnement

## 4.5 Changement de la valve



Les amortisseurs doivent être stockés sans pression pour que les joints ne s'altèrent pas.

Il est nécessaire de changer la valve quand, lors du remplissage ou de la vérification de la pression, on s'aperçoit qu'il y a des pertes de pression.

Il faut faire les opérations suivantes:

- nettoyer la valve extérieurement (7)
- vider entièrement le ballon d'air
- démonter l'obus avec la clé spéciale (W10)
- visser un obus neuf
- gonfler


## 5. Verification du fonctionnement

Cette vérification de l'amortissement n'est possible qu'avec un matériel spécial. Pour déterminer une erreur de montage éventuelle, il faut faire quelques vérifications simples sur les éléments entièrement montés et remplis d'huile.

Vérification sans pression dans le ballon:

- Secouer l'amortisseur  
Si des bruits se font entendre à l'intérieur, cela signifie qu'il y a des corps étrangers qui doivent être retirés absolument (démontage), ou bien il faut resserrer le cylindre pour bloquer le manchon (17).
- Pousser la tige (30) lentement avec la main.  
Si on entend des grattements sur toute la course, alors le joint (22) n'est pas en place sur le piston. Si ce bruit ne se fait entendre qu'en butée, alors cela signifie que le manchon (17) n'est pas centré.
- Faire fonctionner la tige sans pression et nettoyer la tige avec un chiffon.  
Faire fonctionner la tige une dizaine de fois lentement et si des traces d'huile sont visibles, il faut alors changer le joint d'étanchéité.
- Pousser la tige (30) à fond puis gonfler à 10 bars à l'aide de la pompe. Si des traces d'huile apparaissent, les joints ne sont plus en état et doivent être changés.
- Laisser l'amortisseur pendant 1 heure environ à une pression de 10 bars (ne pas démonter le bouchon de valve). Si une perte de pression est observée, il faut changer la valve.


## Ensemble de réparation corps d'amortisseur



Référence pour Hydrocross référence couleur

Référence	pour Hydrocross référence	couleur
248002000	062400102034/036 037/039/055/056	bleu
248002001	062400102035/062	noir
248002002	062400102038/061	rouge


## Ensemble de réparation tige



Référence longueur pour Hydrocross réf. long. totale

Référence	longueur "a"	pour Hydrocross réf.	long. totale
248004000	142	062400102034	325
248004001	152	062400102035/062	345
248004002	160	062400102036	360
248004003	167	062400102037/055	375
248004004	174	062400102038/061	390
248004005	186,5	062400102056	415
248004006	199,5	062400102039	440

## Ensemble de réparation cylindre




Référence longueur pour Hydrocross réf. longueur couleur totale

Référence	longueur "a"	pour Hydrocross réf.	longueur totale	couleur
248003000	156,4	062400102034	325	bleu
248003001	167,4	062400102035/062	345	noir
248003002	176,4	062400102036	360	bleu
248003003	182,4	062400102037/055	375	bleu
248003004	188,4	062400102038/061	390	rouge
248003005	201,0	062400102056	415	bleu
248003006	214,4	062400102039	440	bleu


Les pièces reproduites ci-dessus sont livrées entièrement montées

## Ensemble de réparation amortissement „S0“




Référence 2480 005 000

## Ensemble de réparation amortissement S1



Référence 2480 005 001

## Ensemble de réparation amortissement S2



Référence 2480 005 002

S0 = Régulation de la soupape pour amortissement faible à vapport de la vitesse

S1 = Pour amortissement moyen à vapport de la vitesse

S2 = Pour amortissement fort à vapport de la vitesse

## pièces détachées

Référence	description
2470031 000	Guidage / tige
* 2446030 100	Bague rond d'étanchéité 47 x 2,5
* 4446021 000	Bague rond d'étanchéité 41 x 2
* 2434015 000	Bague de persage
** 2434014 000	Bague d'étanchéité
* 2426021 000	Vis M 12 x 1,5
* 2446032 000	O-Bague 9 x 2,5
* 2416010 000	Cartouche de soupape
* 2416009 000	Chape de soupape
0250158 001	Loctite 270 10 cc tube
2480007 000	Huile-ARAL 1010 / 5 l bidon